



Westinghouse

SWAG LIGHT KIT

LIGHTING HARDWARE

CAUTION: Turn off power supply before working with any lighting fixture. Install and use this product according to your local electrical codes and regulations. This is a complete professional SWAG LIGHT KIT. These instructions will help you to drape and position your lighting fixture in open space.

THE KIT CONSISTS OF:

- Ornamental linked chain
- Two matching swag hooks with all the fittings
- A "Feed-Through" cord switch
- Electric wire with molded outlet plug

OTHER USES BESIDES SWAGGING A FIXTURE:

- Towel bars
- Drapery tie-backs
- Hanging planters
- Home decorating projects

ASSEMBLY AND INSTALLATION:

1. Thread the loose end of the wire through the chain and connect it to the fixture (FIGURE 1).
2. Install first swag hook in the ceiling exactly over the spot selected for positioning the light. Consult FIGURE 2 and determine, by experiment and imagination, how you would like to "drape" the chain. This will help you decide whether to install the second swag hook high up on the wall or in the ceiling.
3. Whenever installing wired chain onto a hook, slide **ONLY** the link over the hook. **DO NOT DRAPE THE ELECTRIC WIRE** on the hook.

TO INSTALL IN-LINE SWITCH TO WIRE:

1. Unscrew nut and separate halves of switch.
2. Put a 5/8" slit down the center of wire where switch is to be located. This will separate the two conductors.
3. Cut the non-ribbed wire at the center of the slit.
4. Press the cord into the hollow half of the switch. This will push the two cut ends to the top of the switch and hold the uncut wire in the channel.
5. Place halves of switch together and squeeze until they touch. Replace nut into switch and tighten screw.



FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3



Westinghouse

CONJUNTO PARA LÁMPARA COLGANTE

TORNILLERÍA PARA ARTEFACTOS
DE ILUMINACIÓN

PRECAUCIÓN: Desconecte el suministro eléctrico antes de trabajar con cualquier artefacto de iluminación. Instale y use este producto según los códigos eléctricos y las normas locales. Este es un conjunto completo y profesional para una LÁMPARA COLGANTE. Estas instrucciones le ayudarán a colgar y colocar su artefacto luminoso en un espacio abierto.

EL CONJUNTO INCLUYE:

- Cadena decorativa
- Juego de dos ganchos para lámpara colgante con todos los accesorios
- Un interruptor con cordón de paso
- Cordón eléctrico con enchufe moldeado para tomacorriente

OTROS USOS ADEMÁS DEL COLGADO DE ARTEFACTOS LUMINOSOS:

- Toalleros
- Agarraderas para cortinados
- Planteros colgantes
- Proyectos de decoración del hogar

MONTAJE E INSTALACIÓN:

1. Pase el extremo suelto del cordón a través de la cadena y conéctelo al artefacto luminoso (FIGURA 1).
2. Instale el primer gancho en el cielo raso exactamente en el lugar seleccionado para posicionar el artefacto. Consulte la FIGURA 2 y determine, experimentando creativamente, cómo le gustaría que “cuelgue” la cadena. Esto le ayudará a decidir si instalará el segundo gancho en la parte alta de la pared o en el cielo raso.
3. Cuando instale una cadena con cordón eléctrico sobre un gancho, deslice SÓLO el eslabón sobre el gancho. NO CUELGUE EL CORDÓN ELÉCTRICO en el gancho.

PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR EN LÍNEA AL CABLE:

1. Desenrosque la tuerca y separe las mitades del interruptor.
2. Coloque un divisor de 1,5 cm (5/8 pulg.) en el centro del cable donde se ubicará el interruptor. Esto separará los dos conductores.
3. Corte el cable no acanalado en el centro del divisor.
4. Presione el cordón para introducirlo en la mitad hueca del interruptor. Esto empujará los dos extremos cortados hacia la parte superior del interruptor y mantendrá al cable no cortado en el canal.
5. Junte las mitades del interruptor y apriete hasta que se toquen. Vuelva a colocar la tuerca en el interruptor y apriete el tornillo.



FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3