

Westinghouse Decorative Ceiling Medallions

Medallóns Decorativas de Techo Westinghouse

Install and use this product following your local electrical codes and regulations.

For easy and safe installation:

1. Turn off electrical current at fuse or circuit breaker box.
2. Lower ceiling fixture or fan canopy. (see Fig. 1)
3. Disconnect wires, remembering color match.
4. Remove complete fixture from ceiling plate, hook or crossbar. (see Fig. 2)
5. Center the medallion over the ceiling box and hold in place.

CAUTION: Do not cover any electrical box with this medallion. Use only a metal canopy.

6. Replace complete fixture. Connect wires, being careful to match colors.
Move the canopy up and hold firmly against the medallion and secure. (see Fig. 3)
7. If two-piece medallion is used, it is not necessary to disconnect wiring or unbolt the fixture or fan hanger from ceiling plate, hook, or crossbar. Simply lower the canopy. Snap the two piece molding together; center over hole and secure canopy firmly against the medallion.

Instale y use este producto siguiendo los códigos y reglamentos de electricidad locales.

Para instalación fácil y segura:

1. Apague la corriente eléctrica en el fusible o caja de Corta-Circuito.
2. Baje el Dospel del artefacto de techo. (ver Fig. 1)
3. Desconecte los cables y asegúrese que los colores correspondan.
4. Quite el artefacto completamente de la chapa del techo, gancho o tranca. (ver Fig. 2)
5. Centralice el medallón sobre la caja de techo y sujete en su sitio.

ADVERTENCIA: No cubra ninguna caja eléctrica con este medallón. Use dospel de metal solamente.

6. Reemplaze el artefacto completo. Conecte los cables tomando cuidado al combinar los colores de los cables. Suba el dospel y agarrelo firmemente al medallón y sujete. (ver Fig. 3)
7. Si se usa un medallón de dos piezas, no es necesario desconectar el cableado o desarmar el artefacto o enganche del ventilador de la chapa del techo, gancho o tranca. Simplemente baje el dospel. Cierre a presión las dos piezas de moldura y centralice sobre el hueco y sujete firmemente al dospel sobre el medallón.

WARNING: To avoid the risk of fire, all light bulbs or any heat generating source should be at least six (6) inches from this medallion.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendios, todas las lámparas o cualquier fuente generadora de calor deben estar ubicadas a una distancia de al menos seis (6) pulgadas (15,24 cm) de este medallón.




FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

This medallion helps cover ceiling holes

Este medallón ayuda a cubrir los huecos en el techo

